
MMEETT AI Business Card & App **USER GUIDE**

操作・機能・トレーニングを一冊に

2026.08 | JAPANESE EDITION



このガイドの使い方

見る・試す・困ったときに戻る。3つの使い方ができます。

01

操作を確認

実際のアプリ画面と短い手順で、次に押す場所を確認できます。

02

動画で学ぶ

「動画を見る」ボタンを押すと、対応するトレーニング動画が開きます。

03

印刷でも使える

各リンクにはQRコードを併記。スマートフォンで読み取れます。

ご確認ください

アプリの更新により、画面やボタン名が一部変更される場合があります。操作できない場合は、巻末のサポートをご確認ください。

目次

知りたいところから開けます。PDFでは項目をクリックしてください。

01	クイックスタート アプリの準備・ログイン	P.05
02	AI ビジネスカード 接続・名刺編集・共有	P.09
03	AIカンファレンス 録音・文字起こし・議事録	P.20
04	AI翻訳 6つの翻訳機能	P.28
05	AIワールド 画像・動画・アバター	P.34
06	AI CHATBOT チャット・モデル切替	P.39
07	学習・サポート 動画・CPP・FAQ	P.42

1つのアプリから、AIの可能性を広げる

MMEETT AI ビジネスカードとアプリの機能が、仕事と日常をつなぎます。

● AI ビジネスカード
プロフィール共有・NFC

● AIカンファレンス
録音・文字起こし・要約

● AI翻訳
会話・通話・写真

● AIワールド
画像・動画・アバター

● AI Chatbot
目的別のAI相談

MMEETT APPページ



01 / QUICK START

クイックスタート

アプリを準備して、最初の画面まで進みましょう。



アプリをダウンロード・登録する

紹介者から案内された登録情報を準備して進めます。

- 1 App StoreまたはGoogle Playで『MMEETT PRO』を検索します。
- 2 アプリをインストールし、『登録』をタップします。
- 3 国・地域、ユーザー名、パスワード、紹介コードを入力します。
- 4 利用規約を確認して登録を完了します。

1



2



紹介コードなどの登録情報については、紹介者へご確認ください。

MMEETT APPページを開く

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます



開く



ログインとメールアドレスの登録

ログイン後、メールアドレスを登録しておくことで認証や再設定がスムーズです。

- 1 メールアドレスまたはユーザー名を選択してログインします。
- 2 マイページ右上の『設定』を開きます。
- 3 『メールアドレス紐づけ』を選びます。
- 4 届いた認証コードを入力して送信します。





認証コードが届かない場合は、迷惑メールフォルダと入力したアドレスをご確認ください。

ホーム画面と主な入口

画面下部のメニューと、AI機器画面から各機能へ移動します。

- 1 『AIワールド』から画像・動画・アバター生成を開きます。
- 2 『AI Chatbot』では目的に合ったAIへ相談できます。
- 3 『AI機器』からBusiness Card、翻訳、カンファレンスを開きます。
- 4 『マイページ』ではCPP残高や設定を確認できます。



アプリのバージョンにより、アイコンの位置や名称が変更される場合があります。


MMEETT AI ビジネスカード

スマホにかざして、プロフィールと情報をスマートに共有。



各部の名称と役割

本体の表面・背面にある5つの主要部を確認します。



1

インジケータランプ

接続・録音・充電・更新など、本体の状態を色と点滅で表示します。

2

録音スライダー

上へ動かすと録音開始、下へ戻すと録音を終了します。

3

翻訳ボタン (TRANS)

電源・翻訳・電話録音・再起動などの操作に使用します。

4

NFC名刺共有エリア

相手のスマートフォン背面のNFC読取位置へタッチして名刺を共有します。

5

USB充電ポート

付属の磁気ポゴピンコネクタで充電します。

Card本体の基本操作

最初にボタンとランプの位置を確認します。

- 1 TRANSボタンを約1秒長押しして電源を入れます。
- 2 白色ランプが点滅すると、アプリとの接続待機状態です。
- 3 MEETINGスイッチは録音開始・停止に使用します。
- 4 スマートフォンのBluetoothをオンにします。



ランプ色や点滅状態は、接続・録音・充電などCardの状態を示します。

Business Card紹介ページ

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



カード インジケータランプ

ランプの色と点灯・点滅で、Cardの現在の状態を確認できます。

ランプ	表示	状態
 白	点滅（30秒）	アカウント未連携
 白	点灯（5秒）	アカウント連携成功
 青	点滅	デバイスのWi-Fiが有効／Wi-Fi接続待機中
 青	点灯	Wi-Fiデータ送信中
 紫	点滅（5秒）	バッテリー不足
 紫	点灯	充電中
 緑	点灯	バッテリー満充電
 黄	点滅（10秒）	ストレージ残量が10%以内
 赤+青	点滅	ファームウェア更新中
 赤	点灯	デバイス録音中
 青	点灯	ボタンを押して翻訳中

青色の点灯は操作状況により「Wi-Fiデータ送信中」または「翻訳中」を示します。直前の操作と合わせて確認してください。

Business Card紹介ページ

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



機能とスペック

公式サイト掲載情報を基準に、Cardの主な機能と仕様をまとめています。

FUNCTION

議事録

ワンタップ録音から文字起こし・話者認識・要約・タスク整理までをAIが支援。

翻訳

145以上の言語に対応。対面、アプリ内、音声・ビデオ通話で翻訳。

名刺

NFCでプロフィールをワンタップ共有。スキャン、自動生成、同期、多言語表示に対応。

音声録音

ひらめきやメモをその場で記録し、アイデアとして整理・保存。

保存容量

64GB／1時間あたり約9MB
保存時間の目安：約7,200時間

言語認識

1録音で5言語を自動認識
日・英・中・泰・韓

SPEC

製品名 **MMEETT AI Business Card**

本体サイズ 54 × 85.6 × 3.1 mm

本体素材 アルミ合金

Bluetooth **V6.1**

バッテリー **400 mAh**

充電方式 USB 2.0／磁気ポゴピン

充電出力 5V-0.33A

連続録音 最大35時間

待機時間 最大60日間

音声検知 最大7m

文字起こし

処理時間の目安は
録音時間の約1/2

録音距離

推奨 約1～3m
最大 約1～7m

公式ページで最新情報を確認

仕様は利用環境やアップデートにより変わる場合があります

開く



Cardをアプリへ接続する

初回利用時は、BluetoothでCardをアカウントへ紐づけます。

- 1 AI機器の画面で左上の『未接続』をタップします。
- 2 『追加』から近くのMMEETTデバイスを検索します。
- 3 対象デバイスを選択して『接続』をタップします。
- 4 スマートフォン側のペアリング確認で許可します。



接続できない場合は、Cardを充電し、Bluetoothを一度オフ・オンして再度お試しください。

デジタル名刺を編集する


プロフィール、SNS、動画、資料などを一つの名刺にまとめます。

- 1 AI機器画面で『名刺を編集』をタップします。
- 2 名刺カード内の『編集』をタップします。
- 3 氏名・会社名・自己紹介・プロフィール画像などを入力します。
- 4 必要なモジュールを追加し、最後に保存します。

1



2




掲載情報は、相手に公開してよい内容だけを登録してください。

テーマとモジュールを設定する

目的に合わせて見た目と掲載情報を切り替えられます。

- 1 名刺編集画面で『テーマ』をタップします。
- 2 用途に合うデザインを選び『保存』します。
- 3 『モジュール追加』からリンク・動画・画像・資料などを追加します。
- 4 『プレビュー』で公開画面を確認します。



仕事用・イベント用など、用途に合わせて複数の名刺を作成できます。

Cardに名刺を設定する

相手のスマートフォンへ表示する名刺を選択します。

- 1 マイページの「自分のデバイス」からデバイスの詳細画面を開きます。
- 2 『NFC』をタップします。
- 3 Cardへ設定する名刺を選択します。
- 4 『有効化を開始』をタップして完了を待ちます。





Cardを別のアカウントで使う場合は、現在のアカウントから連携解除してください。

名刺を共有する

NFC非対応端末にはQRコードやURLで共有できます。

- 1 相手のスマートフォンでNFCをオンにします。※アンドロイドのみ
- 2 Cardをスマートフォン背面のNFC読取位置へタッチします。
- 3 表示された通知をタップするとプロフィールが開きます。
- 4 必要に応じてQRコード・URL・LINE・メール・SNSでも共有します。



目安：iPhone XS以降、Android NFC対応端末。読取位置は機種ごとに異なるため、背面上部を中心に位置を少しずつ変えてください。

トレーニング動画：AI Business Card

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



電話録音

CardのスライダーとTRANSボタンを使って通話音声を記録します。

- 1 AIビジネスカードをスマートフォンの背面に密着させる。
- 2 録音スライダーを上へ移動し、TRANSボタンを2回押します。
- 3 本体が振動したら録音開始です。
- 4 通話終了後、スライダーを下へ戻して録音を終了します。



録音データはアプリで確認できます。通話を録音する前に、相手へ伝え、法令や社内規程に従って必要な同意を得てください。

AIカンファレンス

録音から文字起こし・議事録・要約までを一つにつなぎます。



会議を録音する


Card単体、またはアプリから録音を開始できます。

- 1 CardのMEETINGスイッチを上へスライドします。
- 2 振動と赤色ランプを確認して会議を開始します。
- 3 会議終了後、スイッチを戻して録音を停止します。
- 4 アプリから録音する場合は『録音を開始』をタップします。

1



2




録音する際は、参加者へ録音することを事前に伝え、必要な同意を得てください。

録音データを同期する

Cardをアプリへ接続すると録音データを取り込みます。

- 1 録音終了後、アプリを開いてCardへ接続します。
- 2 Bluetoothで録音データの転送が始まります。
- 3 大きなデータはWi-Fi転送へ切り替えられます。
- 4 同期完了後、録音一覧にデータが表示されます。



転送中はCardとスマートフォンを近くに置き、アプリを終了しないでください。

会話記録と議事録を生成する

同期したオーディオ文書から、会話記録と議事録を自動生成します。

- 1 MMEETTデバイスのオーディオ文書をアプリへ同期します。
- 2 対象のオーディオ文書を開き、『生成します』をタップします。
- 3 アプリが音声を会話記録へ変換し、続けて議事録を生成します。
- 4 内容がうまく生成されない場合は、『再文字起こし』または『再要約』を実行します。



生成結果を確認

音声の大きさ、周囲の雑音、話者同士の重なりにより精度が変わります。必要に応じて再転写・再要約をご利用ください。

CPP不足時の確認と再実行

会話記録の転写と議事録の要約は、それぞれCPPを消費します。



会話記録の転写

音声文字へ変換するときにCPPを消費します。



議事録の要約

転写内容から議事録を生成するときにCPPを消費します。

CPPが不足すると

『転写失敗』または『要約失敗』と表示されます。

- 1 失敗した画面で『再転写』または『再要約』をタップします。
- 2 CPPチャージの案内が表示されたら、必要なCPPを確認します。
- 3 チャージ後、対象のオーディオ文書へ戻り、もう一度実行します。

トレーニング動画：AIカンファレンス

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



オーディオ文書を編集する

詳細ページから、ファイル名の変更または削除ができます。



- 1 オーディオ文書の詳細ページを開きます。
- 2 画面右上のメニューをタップします。
- 3 『ファイル名を編集』または『ファイルを削除』を選択します。

ファイル名を編集

内容がわかる名前へ変更し、保存します。

ファイルを削除

対象を確認してから削除を実行します。

削除した文書は元に戻せない場合があります。対象を必ず確認してください。

複数のオーディオ文書を管理する

フォルダ分け、移動、結合、削除をまとめて操作できます。

- 1 オーディオ文書リストで、必要に応じてフォルダを追加します。
- 2 『編集』をタップし、管理する文書を複数選択します。
- 3 移動・結合・削除から、実行する操作を選びます。

フォルダへ移動

選択した複数の文書を、指定したフォルダへまとめて移動します。

1つの音声に結合

複数のオーディオ文書を選択し、1つの音声へ結合します。

複数文書を削除

不要な文書をまとめて削除します。実行前に対象を確認してください。

フォルダを追加

会議・日付・案件など、探しやすい分類で整理できます。

管理のポイント

文書名と並び順を確認してから操作すると、別の会議データを誤って選ぶのを防げます。

共有・コピー・エクスポート

オーディオ文書の詳細ページ右上にある↑から操作します。

×

共有

🔗 リンクを共有

➤

クリップボードにコピー

📄 文字記録をコピー

📄 会議議事録をコピー

📄 深層研究をコピー

📄

📄

📄

ファイルを書き出し

📎 録音をエクスポート

➤

📎 文字記録をエクスポート

➤

📎 会議議事録をエクスポート

➤

📎 深層研究をエクスポート

➤

リンクを共有

- リンクを共有

クリップボードにコピー

- 文字記録をコピー
- 会議議事録をコピー
- 深層研究（AI詳細分析）をコピー

ファイルを書き出し

- 録音をエクスポート
- 文字記録をエクスポート
- 会議議事録をエクスポート
- 深層研究（AI詳細分析）のエクスポート

エクスポート後

コンテンツの開き方を選択します。文書を指定したアプリケーションへ送信することもできます。

トレーニング動画：AIカンファレンス

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



AI翻訳

用途に合わせて選べる6つの翻訳機能。



今すぐ翻訳


話した言葉や入力した文章を、その場で翻訳します。

- 1 AI機器から『今すぐ翻訳』を開きます。
- 2 自分の言語と翻訳先の言語を選択します。
- 3 マイクボタン、またはTRANSボタンを押しながら話します。
- 4 翻訳結果を確認し、必要に応じて読み上げます。

1



2



トレーニング動画：今すぐ翻訳

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く




クロスアプリ翻訳

LINEやメールなど、ほかのアプリへ翻訳文を入力できます。

- 1 『クロスアプリ翻訳』を開きます。
- 2 TRANSボタンを押すとポップアップが表示されます。※Androidは表示されません。
- 3 翻訳先のアプリを開き、入力欄を選択します。
- 4 TRANSボタンを押しながら話し、翻訳文を入力します。

1



× クロスアプリ翻訳の設定


読み上げ

翻訳内容を音声で読み上げ

訳文のみ表示

原文を非表示にし、訳文のみ表示します

2



初回利用時は、ほかのアプリ上への表示許可を求められる場合があります。

トレーニング動画：クロスアプリ翻訳

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く




同時通訳

対面で話す双方の言葉をリアルタイムで表示します。

- 1 『同時通訳』を開きます。
- 2 双方が使用する言語を選択します。
- 3 画面下部のマイクをタップして会話を始めます。
- 4 必要に応じて表示を反転し、相手側から見やすくします。

1



トレーニング動画：同時通訳

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く




音声通話・ビデオ通話

相手は共有されたリンクから通話へ参加できます。

- 1 『音声通話』または『ビデオ通話』を選択します。
- 2 自分と相手の言語を設定します。
- 3 通話リンクを相手へ共有します。
- 4 相手がリンクを開いたら通話を開始します。

1



2



ビデオ通話の動画



トレーニング動画：音声通話

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く




写真翻訳

カメラで撮影した文字を翻訳します。

- 1 『写真翻訳』を開きます。
- 2 元の言語と翻訳先の言語を選択します。
- 3 翻訳したい文字が画面に収まるよう撮影します。
- 4 翻訳後、テキストコピーまたは画像書き出しを選びます。

1



2



文字を正面から明るく撮影すると、認識しやすくなります。

トレーニング動画：写真翻訳

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



AIワールド


画像・動画・アバターを、アイデアから形に。



AI画像生成

文章または参考画像から、新しい画像を生成します。

- 1 AIワールドから『AI画像生成』を開きます。
- 2 テキスト生成または画像から生成を選びます。
- 3 作りたい内容を文章で入力し、スタイル・比率・枚数を設定します。
- 4 『今すぐ生成』をタップし、マイ作品で確認します。



人物・商品・ロゴなどの参考画像を使う場合は、利用権限をご確認ください。

トレーニング動画：AI画像生成

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く




AI動画生成


テキストや画像から短い動画を生成します。

- 1 AIワールドから『AI動画生成』を開きます。
- 2 生成方法を選び、必要に応じて参考画像を追加します。
- 3 動き・画角・雰囲気等を文章で具体的に入力します。
- 4 サイズや時間を確認して生成し、マイ作品で再生します。

1



2



生成前に消費CPPを確認してください。完成まで時間がかかる場合があります。

トレーニング動画：AI動画生成

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます


開く



マイアバター

自分の顔と声を登録して、話すアバターを作成します。

- 1 AIワールドから『マイアバター』を開きます。
- 2 画面の案内に沿って顔を撮影・認証します。
- 3 必要な動画と音声を登録します。
- 4 名前を設定し、登録内容を確認して完了します。



明るい場所で正面を向き、顔全体が隠れないように撮影してください。

トレーニング動画：マイアバター

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます


開く



AIアバター

画像からキャラクターを作り、音声や表情を設定します。

- 1 AIワールドから『AIアバター』を開きます。
- 2 アバターにしたい画像を追加します。
- 3 話す内容・音声・表情を選択します。
- 4 内容を確認して『今すぐ生成』をタップします。



第三者の顔や声を使用する場合は、本人の許可を得てください。

トレーニング動画：AIアバター

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



AI CHATBOT


目的に合わせてAIへ相談。会話中のモデル切替にも対応します。



AIチャットを始める

アプリの『AIチャット』から、エージェントとの会話を開始できます。

- 1 アプリ下部の『AI Chatbot』をタップします。
- 2 相談内容に合うAIコンパニオンを選択します。
- 3 質問や相談内容を入力して、チャットを開始します。



健康・法律・金融など重要な内容は、AIの回答だけで判断せず、専門家へご相談ください。

会話中にモデルを切り替える

チャットの途中でも、使用するAIモデルを任意に切り替えられます。

01

チャットを開始

『AIチャット』でエージェントとの会話を始めます。

02

モデル選択を開く

チャット画面から、使用するモデルの選択を開きます。

03

モデルを切り替える

希望するモデルを選択し、そのまま会話を続けます。

会話の途中で切替可能

質問の内容や目的に合わせてモデルを変更できます。表示されるモデルの種類や名称は、アプリのバージョンにより異なる場合があります。

AIの回答は参考情報です。重要な判断では、内容を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。

動画で学ぶ・サンプルを見る

操作を動画で確認し、AI動画の作例とプロンプトを見られます。

TRAINING VIDEO

12本の操作動画

Business Card、カンファレンス、翻訳、AIワールドの使い方を確認できます。

ページを開く



AI MOVIE LIBRARY

AI動画サンプル

MMEETTアプリで制作された動画と、生成に使用したプロンプトを見られます。

ページを開く



CPPの基本

CPPは、アプリ内のAI機能を利用するときに使用するポイントです。



利用前に確認

生成ボタンや機能画面に表示される消費CPPを確認します。



機能ごとに異なる

画像・動画・翻訳・議事録など、機能や条件により消費量が異なります。



残高を確認

マイページのCPP欄から現在の残高を確認できます。



最新情報を優先

消費量は変更される場合があります。アプリ内の表示を優先してください。

登録・料金・CPPチャージはビジネスガイドへ

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



困ったときは

まず基本項目を確認し、解決しない場合はサポートへお問い合わせください。

Q Cardが接続できない

Cardを充電し、スマートフォンのBluetoothを再起動してから接続をやり直します。

Q NFCで名刺が開かない

スマートフォンのNFC設定と読取位置を確認し、Cardを数秒近づけます。

Q 動画・画像生成が進まない

通信状態とCPP残高を確認し、少し時間をおいてマイ作品を確認します。

Q 認証コードが届かない

メールアドレス、迷惑メールフォルダ、受信設定を確認します。

カスタマーサポートページを開く

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



再起動・ハードリセット

反応しない、ランプ表示が戻らない場合に、上から順番にお試してください。

再起動

- 1 電源が入った状態で、録音スライダーをOFFにします。
- 2 TRANSボタンを0.5秒以内の間隔で7回押します。赤色ランプが約1秒点灯して消えます。
- 3 TRANSボタンを約1秒長押しします。青色ランプが約1秒点灯し、白色点滅に変われば起動完了です。

ハードリセット

- 1 Cardへ充電ケーブルを接続します。
- 2 TRANSボタンを0.5秒以内の間隔で3回押します。
- 3 続けてTRANSボタンを3秒間長押しします。

改善しない場合のみ、次ページの工場出荷時リセットへ進みます。

初期化・故障時の対処

工場出荷時リセットは保存データがすべて消去されます。最後の手段として実行してください。

工場出荷時リセット

実行前に利用者へ確認してください。完了するとCard内のデータはすべて消去され、元に戻せません。

1. 録音スライダーをOFFにします。
2. TRANSボタンを5回押し、そのまま5秒間長押しします。
3. 充電ランプが消え、本体が2回振動すると初期化完了です。

Cardが使用できない

連続振動、ボタンやスライダーに反応しない、赤・青・白・緑ランプが点灯したままの場合は、再起動→ハードリセット→工場出荷時リセットの順に試します。改善しない場合はしばらく時間を置いて再起動し、それでも改善しなければサポートへ連絡してください。

充電できない

録音・Bluetooth・Wi-Fi転送を停止して充電のみを行います。充電器／PC／Type-Cポートを替え、ケーブルが確実に接続されているか確認してください。改善しない場合はケーブル不良の可能性あります。

カスタマーサポートページを開く

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



安全にお使いいただくために

事故・故障・情報漏えいを防ぐため、使用前に必ずご確認ください。

1

分解しない

本体を分解・改造しないでください。感電、発熱、故障の原因になります。

2

火気・高温を避ける

火の近く、直射日光が当たる場所、高温になる車内などへ放置しないでください。

3

膨張・異臭時は使用停止

バッテリーの膨張、異常な発熱、異臭がある場合は使用・充電を中止し、サポートへ連絡してください。

4

子どもの手が届かない場所へ

Cardや充電部品を乳幼児の手が届く場所へ置かないでください。誤飲した場合は、すぐに医師へ相談してください。

5

録音・共有前に確認

会議・通話を録音する場合は必要な同意を得てください。名刺には相手へ公開してよい情報だけを登録してください。

製品・サポートの最新情報

PDFではボタン、印刷時はQRコードから開けます

開く



NICE TO MMEETT YOU.

AIを通じて、人と人をつなぐ。

MMEETT Today Japan 株式会社

公式WEBサイト



トレーニング動画



AI動画サンプル



本ガイドは2026年8月時点の情報をもとに制作しています。

製品・アプリの仕様や画面は、予告なく変更される場合があります。

© 2026 MMEETT Today Japan Inc.